

Fragen und mögliche Ursachen sowie deren Behebung

1.	Welches ist die richtige Brennholzgrösse für meine Anlage?	<ul style="list-style-type: none"> • Kaminöfen: Scheiter mit einer Länge von 25 cm • Kacheöfen, grössere Kaminöfen: Scheiter mit einer Länge von 33 cm • Grosse Kachelöfen, zentrale Holzkessel: Scheiter oder Spalten ab einer Länge von 50 cm
2.	Wie lange müssen verschiedene Holzarten mindestens gelagert werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Tanne und Pappel 12 Monate • Fichte, Weide, Kiefer und Birke 18 Monate • Buche und Obstbäume 24 Monate • Eichenholz 30 Monate
3.	Warum ist mein Kamin oder meine Anlage verpecht?	<p>Mögliche Ursachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unvollständige Verbrennung: feuchtes Brennholz, Mangel an Verbrennungsluft, fehlender oder zu kleiner Wärmespeicher, Drosselung des Verbrennungsprozesses (Schwelbrand) • Unterkühlung der Rauchgase: Eindringen von Falschluff (undichte Rauchrohre, Kamine)
4.	Der Kamin ist nass und versottet. Was sind mögliche Ursachen?	<ul style="list-style-type: none"> • Zu feuchtes Holz • Zu geringe Verbrennungstemperatur und kalte Rauchgase • Kalter Kamin • Zu grosser Kaminquerschnitt • Bauliche Mängel (undicht, Regennässe)
5.	Es raucht im Heizungsraum. Was sind mögliche Ursachen?	<ul style="list-style-type: none"> • Zu wenig Verbrennungsluft • Zu fest geschlossene Drosselklappe • Zu geringer Kaminquerschnitt (verschmutzte Rauchzüge) • Winddruck auf den Kamin
6.	Der Brennraum wird schwarz. Was sind mögliche Ursachen?	<ul style="list-style-type: none"> • Zu feuchtes Brennholz • Zu wenig Holz • Zu kleines Feuer, der Brennraum wird nicht heiss • Zu wenig Verbrennungsluft
7.	Es ist keine helle, gelbe Flamme sichtbar und das Holz schwelt oder geht sogar aus. Warum?	<ul style="list-style-type: none"> • Zu feuchtes Brennholz • Zu wenig Verbrennungsluft (die Luftklappe ist zu fest geschlossen)
8.	Warum entzündet sich das Holz nur zögernd oder gar nicht?	<ul style="list-style-type: none"> • Zu grobes oder zu feuchtes Anfeuerholz • Zu geringe Verbrennungsluftzufuhr (Luftklappen geschlossen)